


## Инструкция для преподавателей по использованию видеостены

В связи с появлением в аудиториях *102, 215, 216 и Большой психологической аудитории* новых компьютеров «ВИДЕОСТЕНЫ», предлагаем Вам ознакомиться с краткой инструкцией по пользованию нового высокотехнологичного оборудования в данных аудиториях для демонстрации лекций в виде презентаций:

1. Презентации необходимо приносить в аудитории на внешних носителях (флеш-картах).
2. Компьютерные блоки расположены под мониторами, стоящими на кафедрах.
3. Для включения компьютера необходимо нажать кнопку включения



4. После нажатия данной кнопки экран монитора начнет загрузку рабочего стола (процесс занимает около 10 секунд).
5. Когда компьютер будет готов к работе, Вы увидите на его экране окно, в котором Вам предлагается запустить работу ВИДЕОСТЕНЫ. Вам необходимо навести курсор мышки на слово «Включить» и выбрать данную позицию нажатием левой кнопки мыши.




6. Теперь изображение на мониторе и ВИДЕОСТЕНЕ будут одинаковы.

7. Для того, чтобы начать работу с презентацией необходимо вставить флеш-карту в соответствующий разъем USB в компьютере на передней панели.




8. Далее на экране монитора открываете нужную Вам презентацию, содержащуюся на Вашей флеш-карте.
9. Для того, чтобы презентация использовала весь экран ВИДЕОСТЕНЫ необходимо изменить масштаб презентации, нажав мышкой на слово «Дизайн» в окне Power Point



10. После нажатия кнопки «Дизайн» программа предложит Вам изменить масштаб презентации. Данная функция будет представлена в правом

вернем углу над слайдом презентации под слово «Размер слайда». Вам необходимо выбрать «Широкоэкранный формат» нажатием курсора мышки.



11. Презентация готова к демонстрации 😊

По всем техническим вопросам можно обращаться к сотруднику технического отдела факультета психологии Пушкиву Андрею Юрьевичу по контактному телефону +7(903)734-67-38 или в комнату 215 психологии МГУ по адресу ул. Моховая, дом 11, строение 9.